LIGHT IT!™

Please Read This Before You Start

The Motion-Activated Porch Light uses both a MOTION sensor and a PHOTO sensor. The photo sensor prevents the light from being activated during daylight hours or when other light sources are present.

When batteries are installed the light will come on and the electronic circuitry will set. The light will turn off when the process has completed.

If the light does not turn off after battery installation and initial circuitry set, we recommend testing the unit by placing it in dark room away from any possible heat and light sources. If operating normally, the light should turn off after 30-45 seconds if no motion is present. Light should turn back on when motion is again detected. If light does not function properly please see Troubleshooting below or contact us for further assistance.

Manual Operation

This light operates by sensor only. It does not have an on/off switch. However the light may be turned off by rotating the sensor toward the wall (mounting surface) so that it is covered by the light casing. The battery door will be visible, but the sensor will not. In this position, the sensor will not be able to detect motion and will not activate the light. Return to normal position when operation by sensor is desired.

PLEASE READ THE ENCLOSED INSTRUCTIONS THOROUGHLY BEFORE USING THIS PRODUCT.

Troubleshooting

No mounting plate

- Remove the mounting plate as per the diagram in the instructions.

Light will not turn off

- Test the light as instructed above.

Light will not turn on

- Check to make certain that your batteries are fresh.
- Check the alignment (polarity) of the batteries.
- Check to make certain that the battery holder has been properly installed and the contacts properly aligned.

Moisture in the battery case

- Check to make certain that the battery door has been securely closed to ensure a tight fit against the rubber seal.

Fulcrum Products, Inc. • info@fulcrumproducts.com • 503-274-1227

LIGHT IT!™

Lea esto antes de empezar la instalación.

El foco activado por movimiento tiene dos sensores: uno que identifica movimiento y otro que identifica luz. El sensor para la luz impide que el foco se active durante el día o cuando haya otras luces encendidas en la área. Después de instalar las pilas, se encenderá el foco y se establecerá el circuito eléctrico. Se apagará el foco cuando termine el proceso.

Si no se apaga el foco después de la instalación de las pilas y el establecimiento del circuito eléctrico, recomendamos que pruebes el foco en cuarto oscuro sin la presencia de luz y las fuentes de calor. Si funciona normal, la luz debería apagarse después de 30 a 45 segundos sin la presencia de movimiento. El foco debería encenderse cuando se detecte movimiento. Si el foco aún no funciona bien, lea la solución de problemas técnicos o comuníquese con nosotros para más asistencia.

Operación manual

Este foco se funciona solamente por medio del sensor. El foco no tiene un interruptor. Sin embargo, se puede apagar el foco si se gira el sensor hacia la pared o la placa de soporte para que el sensor esté cubierto. La puerta de las pilas estará visible, pero el sensor no estará visible. En esta posición, el foco no podrá detectar movimiento y no activará la luz. Haga girar el sensor a su posición original para volver a uso normal.

LEA LAS INSTRUCCIONES ADJUNTAS COMPLETAMENTE ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.

La Solución de Problemas Técnicos

No hay placa de soporte

- Quite la placa de soporte según muestra el diagrama en las instrucciones.

No se apagará el foco

- Pruebe el foco como identifica en la sección “Lea esto antes de empezar la instalación.

No se encenderá el foco

- Asegúrese de que las pilas estén nuevas
- Observe la alineación (la polaridad) de las pilas
- Asegúrese de que el soporte esté instalado correctamente y que los contactos estén alineados correctamente.

Hay humedad en el soporte de las pilas

- Asegúrese de que la puerta de las pilas esté cerrada completamente para mantener un ambiente seco.

Fulcrum Products, Inc. • info@fulcrumproducts.com • 503-274-1227

LIGHT IT!™

À lire avant de commencer

LIRE MINUTIEUSEMENT LES INSTRUCTIONS CI-JOINTES AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

La lampe de porche activée par le mouvement utilise à la fois un détecteur de MOUVEMENT et une cellule PHOTOÉLECTRIQUE. La cellule photoélectrique empêche la lampe d'être mise en marche durant la journée ou lorsque d'autres sources de lumière sont présentes.

Lorsque des piles sont installées, la lampe s'allumera et le circuit électronique sera activé. La lampe s'éteindra lorsque le processus sera terminé.

Si la lampe ne s'éteint pas après l'installation des piles et l'activation initiale du circuit électronique, nous recommandons de tester l'unité en la plaçant dans une pièce sombre, à l'écart de toute source de chaleur ou de lumière. Si elle fonctionne normalement, la lampe doit s'éteindre au bout de 30 à 45 secondes en cas d'absence de mouvement. La lampe s'allumera lorsqu'un mouvement sera à nouveau détecté. Si la lampe ne fonctionne pas correctement, consulter la section sur le dépannage ci-dessous ou communiquer avec nous pour obtenir de l'aide supplémentaire.

Utilisation manuelle

Cette lampe fonctionne uniquement par détection. Elle ne dispose pas de commutateur marche/arrêt. Cependant, la lampe peut être éteinte en tournant le détecteur vers le mur (surface de montage) de manière à ce qu'il soit couvert par le boîtier de la lampe. La porte du logement des piles sera visible, mais pas le détecteur. Dans cette position, le détecteur ne sera pas capable de détecter de mouvement et il n'allumera pas la lampe. Le replacer en position normale lorsque le fonctionnement par détection est souhaité.

Dépannage

Pas de plaque de montage

- Retirer la plaque de montage selon le diagramme présenté dans les instructions.

La lampe ne s'éteint pas

- Tester la lampe selon les instructions ci-dessus.

La lampe ne s'allume pas

- S'assurer que les piles sont neuves.
- Vérifier l'alignement (la polarité) des piles.
- S'assurer que le support à piles a été correctement installé et que les contacts sont correctement alignés.

Humidité dans le logement des piles

- S'assurer que la porte du logement des piles a été bien fermée afin d'assurer un ajustement serré contre le joint en caoutchouc.

Fulcrum Products, Inc. • info@fulcrumproducts.com • 503-274-1227